

「ライトスーパーローダーSボデー脱着作業」

○目次

項目	内容	秒数
①	作業前準備	0:06～
②	ボデー取外し下準備	0:10～
②-1	フェンダー脱着工事	0:14～
②-2	分解位置確認(前脚取外し位置)	0:22～
②-3	ケーブルヘア取外し工事	0:40～
②-4	ボデー固定(天井クレーンフォークリフト)	1:11～
②-5	前脚取り外し工事	1:30～
②-6	スライドシリンダーロッドピン取外し工事	2:25～
③	ボデー取外し工事	3:30～
④	ボデー取付工事	4:17～
⑤	組付け工事	5:45～
⑤-1	スライドシリンダーロッドピン取付工事	5:50～
⑤-2	前脚取付工事	6:11～
⑤-3	天井クレーンフォークリフト取外し	7:30～
⑤-4	作動確認(スライド)	7:50～
⑤-5	ケーブルヘアフェンダー取付工事	8:14～
⑤-6	グリースアップ	8:36～
⑥	作動確認	8:56～